

Boletín Técnico 4.15 Guía Aplicación Deco-Satin

Pautas de aplicación

1° Preparación del sustrato

- * El sustrato debe estar seco, limpio y sin ningún resto de las capas anteriores de papeles pintados.
- * Si debe eliminarse una capa previa de cola de papel pintado, se ruega seguir las instrucciones del fabricante del papel pintado o del de la cola.
- * Si es necesario, limpiar con un cepillo suave o con un paño limpio, para quitar la suciedad o las partículas en la pared, y cortar, con un cuchillo apropiado, todas las irregularidades que pudieran ser visibles, en el recién aplicado material autoadhesivo, después de la aplicación.
- * Una limpieza final con agua caliente utilizando un paño suave.
- * Permitir que seque la superficie, antes de aplicar las imágenes.

2° Aplicación del Deco-Satin

- * Antes de empezar el trabajo desenrollar todas las tiras y colocarlas en orden correcto para estar seguros de que la imagen está completa. ¡ Eventualmente numerar las diferentes tiras al dorso para evitar errores que obliguen a reimprimir !

La imagen ha de ser impresa de manera que queden 10mm a cada lado de la impresión para solapar



- * En la primera tira, es vital que Deco-Satin se pegue tan verticalmente como sea posible, ya que el resto del trabajo depende de ello. Utilizar eventualmente un nivel para posicionar correctamente el material autoadhesivo, fijándolo en posición con pequeñas tiras de papel autoadhesivo.

- * Empezando por la parte superior, retirar el soporte en unos 50cm sobre el ancho total.
- * Presionar usando una espátula de fieltro moviendo la mano de izquierda a derecha sobre la superficie impresa. No usar espátulas de plástico u otro objeto afilado para fijar el Deco-Satin, ya que esto podría dañar la imagen.
- * El textil auto adhesivo se puede reposicionar, por lo que permitirá realizar correcciones durante el proceso de aplicación.

- * Trabajar cuidadosamente avanzando hacia abajo retirando el soporte en tiras de 50 a 75cm y empujando desde el centro hacia los bordes exteriores.
- * Sea constante en no dejar que se formen arrugas.
- * Usar un cutter afilado para cortar a través del medio de los puntos de solapado (10mm de solape) entre cada una de las tiras impresas. Cortar de arriba a abajo y retirar la pequeña parte sobrante y así tendremos unas uniones perfectas.



- * Para conseguir un resultado perfecto, presionar estas uniones con un rodillo de goma y aplicando calor con una pistola de aire.



- * Retire el material sobrante en la parte baja de la impresión usando unas tijeras.
- * Ventilar la habitación o tienda durante la noche asegurándose que el olor restante de la impresión ha desaparecido.

3° Características de impresión para Deco-Satin

- * Deco-Satin está diseñado para impresión por chorro de tinta, utilizando tintas eco-solventes, de disolventes ligeros, látex o chorro de tinta UV.
- * Se recomienda utilizar los apropiados perfiles ICC para su impresora / tinta / material / software RIP, tal como puede encontrarse en el sitio web de MACTac - sin cargo alguno. Los apropiados perfiles ICC se pueden descargar de www.mactac.eu.
- * Imprimir siempre la imagen prevista, de una sola vez, para evitar las diferencias de color entre las tiras autoadhesivas, que pueden estropear el resultado final, una vez se ha completado la aplicación.
- * No hay que olvidar de imprimir la imagen en piezas con 10mm impresos adicionales para proporcionar suficiente superficie para poder solapar y tener mejor resultados en la aplicación a la hora de realizar la unión entre paños.

* Para más amplios detalles sobre Deco-Satin, se ruega descargar la Ficha Técnica de nuestro sitio web.

